

Vejledning opstilling af lysregulering / signalanlæg

Udstyr:

- 2 stk. lysregulering
- 2 stk. batterier
- 1 stk. fjernbetjening
- 2 stk. låse til batterikasser

Vejledning:

1. Monter elkabler fra hver lysregulering til hver sit batteri. rød – rød, blå – blå
2. Nu blinker begge lysreguleringer gult med midterste lampe (De skal begge blinke gult ellers kan de ikke indstilles)

3. Tag nu fjernbetjeningen og tryk på ON – vent til display viser " VÆLG ENVEJS "

4. Tryk på 4 ---- Display viser " Rød 1 – 30 sekunder
5. Tryk igen på 4 ---- Display viser " Rød 2 – 30 sek.
6. Tryk igen på 4 ---- Display viser " Grøn 1 – 30 sek.
7. Tryk igen på 4 ---- Display viser " Grøn 2 – 30 sek.
8. De 30 sekunder er henholdsvis rødt lys (tømmetid) og grønt lys. Hvert tidsrum kan justeres op og ned med tryk på 1 eller 3.

9. Nu er alt indstillet og lysregulering skal startes op.

10. Tryk på 4 igen ---- Display viser "Gruppe 1 Sign. h 1"
11. Tryk på 4 igen ---- Display viser "Gruppe 2 Sign. h 1"
12. Tryk på 4 igen ---- Display viser " Start 1 " --- hold nu betjening hen foran den sensor der sidder lige under selve signallamperne på lampe nr. 1 og tryk OK
13. Tryk OK igen ---- Display viser "Start 2 " --- hold nu betjening hen foran den sensor der sidder lige under selve signallamperne på lampe nr. 2 og tryk OK
14. Begge signalanlæg lyser nu rødt og efter 30 sekunder starter anlægget op.
15. Tryk nu OK på betjeningen indtil display slukker.

VIGTIGT

Betjeningen til anlægget skal ALTID ligge i batteribox nr. 1
Batterierne burde kunne holde 14 dage hvis anlægget kører i døgndrift, hvis fuldt opladet.
Anlægget slukkes ved at afmontere kabler på batteripolerne.